

리모콘 사용시 간단 설명서

◆ **전원**을 켜고 싶을 때
끄고 싶을 때

하단에 **전원**₀ 을 누르고 화면이 다 뜨면 **입력** 을 눌러 시작.
전원₀ 을 3초간 계속 누르고 있으면 전원꺼짐.

◆ **화면 밝기**를 조정
하고 싶을 때

전원₀ 을 누름 방향키   로  를 선택 **입력** 을 누름.
방향키   로 화면 밝기를 조정.

◆ **주간/야간 모드**로
바꾸고 싶을 때

전원₀ 을 누름 방향키   로  를 선택 **입력** 을 누름.

◆ **리모콘등록**
(장비 시작 전 필수)

구입하시면 리모콘과 본체를 꼭 등록한다.

메뉴 선택 → **항적 색상**₅ → **마크 색상**₆ → **항적**₂ → **복귀** → **복귀**

◆ **화면 모드**를 바꾸고
싶을 때

화면 선택₄ 을 누름. 화면선택 창에서 방향키  로 원하는 화면을 선택. **입력** 을 누름.

◆ **어탐 모드**를 변경
(단일화면 전용)

어탐 모드₄ 을 누름. 모드 창에서 방향키   로 원하는 모드를 선택. **입력** 을 누름.

◆ **수심 크기**를 조절하고
싶을 때

수심을 늘릴 땐 **수심**_▲ 을 수심을 줄일 땐 **수심**_▼ 을 누름.

◆ **수심 깊이**를 이동하고
싶을 때

얕은 수심쪽으로 이동할 땐 **이동**_▲ 을 누름.
얕은 수심쪽으로 이동할 땐 **이동**_▼ 을 누름.

◆ **감도 대비**를 조절하고
싶을 때

감도 대비₂ **감도 대비**₃ 을 눌러 조절.

◆ **고주파 감도**를
조절하고 싶을 때

고주파 감도₅ **고주파 감도**₆ 을 눌러 조절.

◆ **저주파 감도**를
조절하고 싶을 때

**저주파▲
감도**₈ **저주파▼
감도**₉ 을 눌러 조절.

◆ **감쇄**를 조절하고
싶을 때

감쇄₇ 를 누름. 감쇄 창에서 방향키 **↑** **↓** 를 눌러 조절.
입력 을 누름.

◆ **타임머신**
어군탐지기의
지나간 화면을
보고 싶을 때

1. **커서** 를 눌러 세로줄 커서를 나타나게 한다.
2. 방향키 **←** **→** 를 눌러서 보고자 하는 위치로 이동.
2-1. **마크
입력** 을 누르면 해당 위치에 마크 생성.

◆ **마크**를 찍고 싶을 때

**마크
입력**₃ 을 누르면 현 위치에 마크가 찍힌다.

◆ **기능**키의 기능을
바꾸고 싶을 때

기능 을 길게 누름. 기능키 설정 창에서 방향키 **↑** **↓** 로
원하는 기능을 선택. **입력** 을 누름.